



# KP 210 T2

**Vital•Plast**  
Your Trusted Partner



## Material



## Kolor

zgodnie z paleta

## Średnica

210 mm

## Wysokość

20 mm

## IML

nie

## Hermetyczność

tak

## Pakowanie

Opakowanie indywidualne na życzenie klienta

| Rodzaj opakowania                 | Wysokość, m | Liczba produktów | Brutto, kg | Materiały opakowaniowe:                                                    |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Paleta amerykańska (1200x1000 mm) | 2           | 1380             | 53         | paleta tekturowa; pokrywa tekturowa; rękaw foliowy PE o szerokości 520 mm; |
| Paleta euro (1200x800 mm)         | 2           | 900              | 35         |                                                                            |

## Pojemniki

| Kompatybilne pojemniki | Material | IML | Max. st. obcz na pokrywie, kg |
|------------------------|----------|-----|-------------------------------|
| KP 5000/210 T1         |          | tak | 35                            |
| KP 5500/210 T1         |          | tak | 40                            |

## Zalecenia

FSSC 22000

TY Y 22.2-13429839-002:2018

### Zalecenia dotyczące testowania opakowań polimerowych Vital Plast

- przed badaniem próbki opakowań polimerowych muszą być kondycjonowane przez 24 godziny w temperaturze  $(21 \pm 2)^{\circ}\text{C}$  i wilgotności względnej  $(65 \pm 5)\%$ .

### Zalecenia dotyczące stosowania opakowań polimerowych Vital Plast i wypełnianie produktami

- w przypadku naruszenia warunków temperaturowych podczas transportu (poniżej  $1^{\circ}\text{C}$  i powyżej  $35^{\circ}\text{C}$ ), opakowanie z polimeru musi być kondycjonowane przed użyciem w ciągu 24 godzin w temperaturze  $(21 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ ;
- temperatura wypełniacza nie może przekraczać  $70^{\circ}\text{C}$ ;
- temperatura wypełniacza w czasie zamykania opakowania nie może przekraczać  $35^{\circ}\text{C}$ .

### Zalecenia dotyczące paletyzacji produktów pakowanych w pojemniki polimerowe Vital Plast

- produkty pakowane w plastikowe pojemniki należy układać na palety bez pęknięć lub innych wad, które mogą uszkodzić ładunek. Paleta powinna być wystarczająco mocna, aby utrzymać szacowaną wagę zapakowanego produktu;
- maksymalne obciążenie na pokrywkę i pojemniki w dolnej warstwie przy  $20^{\circ}\text{C}$  nie powinno przekraczać wagi wskazanej na indywidualnych kartach informacyjnych dla każdego rodzaju opakowania z tworzywa sztucznego;
- jeżeli pomiędzy deskami palety są szczeliny o szerokości ponad 50 mm zaleca się ułożenie na paletę tektury falistej w celu równomiernego rozłożenia obciążenia na deskach;
- aby zapobiec niszcącym poziomym uderzeniom i pionowym obciążeniom podczas przechowywania, przemieszczania i transportu, zaleca się owijanie palet z gotowymi produktami w folię termo kurczliwą lub rozciągliwą od góry do dołu;
- napięcie folii nie powinno być zbyt silne, aby uniknąć odkształcenia opakowania produktu na palecie;
- podczas układania zapakowanych produktów na palecie wskazane jest powleczenie każdej warstwy tekturą falistą, szczególnie w gorącą porę roku. Układanie tektury falistej między warstwami pakowanych produktów pozwala uzyskać większą sztywność, a w konsekwencji większą stabilność palet.

### Zalecenia dotyczące przechowywania opakowań polimerowych Vital Plast

- opakowania polimerowe należy przechowywać w temperaturze od  $1$  do  $35^{\circ}\text{C}$  w krytych magazynach w odległości co najmniej 1 m od urządzeń grzewczych;
- opakowania z tworzyw sztucznych powinny być chronione przed wystawieniem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;
- podczas przechowywania plastikowego opakowania należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi oznaczeń na pudełkach, takich jak „Góra”, „Krucze”, „Chronić przed deszczem”, „Układanie jest ograniczone do 4” i tym podobne;
- zaleca się układanie palet Vital Plast z opakowaniami polimerowymi na niższych poziomach magazynów i zapewnienie wentylacji wokół palet podczas przechowywania w magazynach o temperaturze powyżej  $30^{\circ}\text{C}$ .

### Zalecenia dotyczące transportu opakowań polimerowych Vital Plast

- opakowania polimerowe Vital Plast należy transportować przy użyciu zamkniętych pojazdów;
- nie zaleca się umieszczania dodatkowego ładunku na załadowanych paletach;
- nie warto dokonywać transportu opakowań polimerowych Vital Plast bez opakowania transportowego;
- opakowania transportowe z polimerowymi pojemnikami powinny być umieszczone w pojeździe w taki sposób, aby zapobiec przemieszczeniu lub odchyleniu od pionowej osi opakowania transportowego o więcej niż  $5^{\circ}$  (drgania wahadłowe) podczas transportu.

**UWAGA!** możliwość przechowywania większej liczby pojemników na palecie niż przewidziano w zaleceniach producenta, a także skuteczność stosowania dodatkowych narzędzi do pakowania, takich jak tektura falista itp. należy potwierdzić testami.